

□ チェックリスト

現象	確認項目	処置方法
暖まらない	専用ブレーカーは「入」になっていますか	ブレーカーを「入」にしてください
	蓄熱量が設定されていますか	蓄熱量の設定を現在の設定よりも多くしてください
	現在時刻はあっていますか (ディスプレイタイプのみ)	現在時刻を修正してください
	通電時間設定がずれていませんか (ディスプレイタイプのみ)	通電時刻を修正してください
暖房器は暖かいが 部屋が暖まらない	ファンランプは点灯していますか	点灯していない場合は、ファンボタン(スイッチ)を押して、ファンを回してください
	設定室温が低くないですか	室温設定を高くしてください 検出室温より設定室温が低いとファンは回りません。
	現在蓄熱量が不足していませんか	設定蓄熱量を最大にしてください
	(複数台設置の場合) 全ての暖房器を運転していますか	全ての暖房器を運転してください 暖房していない部屋に熱を奪われるので、暖房器を運転していてもお部屋が暖まらないケースがあります
ファンが動かない	ファンランプは点灯していますか	点灯していない場合は、ファンボタン(スイッチ)を押してください
	設定室温が低くないですか	検出室温より設定室温が低い状態ではファンは回りません。 室温設定を検出室温よりも高くしてください
	フィルターは清掃されていますか？	フィルターの清掃を行ってください フィルターにホコリが詰まると安全装置が作動し、ファンが回らない場合があります
	暖房器の正面に物を置いていませんか	暖房器の前方50cm以内に物を置いたり、絨毯などが暖房器の近くにあると安全装置が作動し、ファンが回らない場合があります
温風の量が左右で 違う	片方のファンがとまっていますか	片方のファンが停止している場合はファンの使用を中止し、当社宛に修理依頼のご連絡をお願いします。

★次の場合は故障・異常ではありません

現象	原因
蓄熱時に暖房器から音が鳴る	ヒーターがOn/Offする時には、リレーの動作音やヒーターが伸縮する際の音が発生します
バンなど膨張音が鳴る	熱の影響による暖房器の熱膨張や収縮に伴う音が鳴ることがあります
初期の運転時に臭いがする	断熱材や蓄熱体、ヒーターに付着した成分等の臭いです。臭いがなくなるまで、お部屋を十分に換気してください
時間の経過とともに吹出部の空気がぬるくなる	通電時間中等常にファンを回した場合や、もともとの設定蓄熱量が低い可能性があります
暖房器が通常よりも熱い気がする	外気温や設置状況により、表面温度に変化が出る場合があります
室内に温度ムラを感じる	住宅の気密性、断熱性、暖房器の配置等により、温度ムラが生じることがあります
現在時刻は合っているが、通電解時間になっても蓄熱されない	マイコン制御により、通電開始時間 直後には蓄熱を開始しないことがあります。
ファンを動かすと、残熱量表示が増加する	ファン稼動時は暖房器内部の熱が循環し、残熱量表示が増加することがあります。
深夜時間帯に「カチッ」という音に連動し、通電マークが点灯と消灯を繰り返す	深夜時間帯にファンが回転するとこの動作を繰り返します。この動作を止めるには、ファンを止めて頂く必要があります。